



INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

Mozaika kamienna REMPLUS STONE

Dziękujemy za wybór **mozaiki REMPLUS STONE** i zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi montażu i konserwacji. Nasze zalecenia są efektem pracy specjalistów i pozwolą Państwu jak najdłużej cieszyć się walorami mozaiki. Stosowanie się do naszych zaleceń i wskazówek jest także warunkiem i podstawą do ewentualnych reklamacji.

PRZYCINANIE mozaiki

1. Kamienne mozaiki wykonane są z kamienia naturalnego, tj. Trawertyn, Marmur, Wapień.
2. Przycinanie kostek mozaiki kamiennej wymaga posiadania profesjonalnych urządzeń do cięcia kamienia.
3. Przycinanie mozaiki kamiennej w warunkach domowych nie jest łatwe. Zalecamy ułożenie wzoru z mozaiki tak, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych kostek.

KLEJENIE mozaiki

1. Mozaikę kamienną należy **kleić na zaprawach** białych, elastycznych przeznaczonych do układania mozaiki kamiennej.
2. Przed przyklejeniem plastrów odpowiednio przygotować podłoże, aby było czyste, równe i stabilne.
3. Plaster mozaiki należy chwycić w dwie ręce, przyłożyć do ściany i docisnąć. Plastry oddzielić krzyżykami.
4. Usunąć klej z powierzchni mozaiki, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na mozaice. W wypadku zaschnięcia kleju, można usunąć go mechanicznie z powierzchni.
5. Nie stosować klejenia punktowego.
6. Przyklejoną mozaikę należy pozostawić na 24h do wyschnięcia.

SPOINOWANIE mozaiki

Przed całkowitym zaspoinowaniem mozaiki kamiennej zalecamy wykonanie testu fugi na mniejszej powierzchni kamienia, aby zapobiec ewentualnym przebarwieniom.

1. **UWAGA:** Przed spoinowaniem mozaiki kamiennej należy zaimpregnować kamień, aby fuga nie odbarwiła kamienia. Kolorowe fugi o intensywnych kolorach mogą zmienić odcień kamienia.
2. Używać spoin przeznaczonych do mozaiki kamiennej.
3. Spoinować używając pacy gumowej. Stosować się do instrukcji i parametrów podanych na opakowaniu spoiny.
4. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią płytki bądź stosować jej częściowe wybranie. **UWAGA:** Przy spoinowaniu mozaiki kamiennej efekt końcowy można uzyskać dzięki wybraniu jak największej ilości spoiny pomiędzy kamienia co zapewni trójwymiarowy wygląd mozaiki. Zalecamy użycie przy tym mokrej szmaty, która najdokładniej zbierze nadmiar spoiny.
5. Po nałożeniu, oczyścić czystą gąbką i wodą. Nie użytkować przez 24 godziny.

IMPREGNACJA mozaiki

1. **Impregnacja ochronna:** w celu wzmocnienia i zabezpieczenia kamienia zalecamy zaimpregnowanie mozaiki preparatami Lithofin dostępnymi w naszej ofercie.
2. **Lithofin przeciw plamom:** Specjalny impregnat zabezpieczający przed powstawaniem plam chłonne, narażone na zaplamienie powierzchni z kamienia naturalnego.
3. **Lithofin pogłębiacz koloru:** doskonale uwydatnia strukturę kamienia nadając efekt mokrego kamienia, stosowany wyłącznie do powierzchni surowych.

UWAGA:

1. Przed zastosowaniem impregnatu dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię kamienia.
2. Warstwę impregnatu nałożyć równomiernie szmatką na powierzchnię mozaiki. Energicznie wetrzeć w powierzchnię.
3. Pozostawić na 1h do całkowitego wyschnięcia. Przy powierzchniach bardzo chłonnych należy dodatkowo nałożyć drugą warstwę.
4. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 1h w temperaturze pokojowej przy zapewnieniu odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Mozaika kamienna produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość kamienia może być zróżnicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 mm). Wyżej wymienione warunki nie stanowią podstaw do reklamacji. Należy więc zwrócić uwagę, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem płytek należy upewnić się, że zakupiona partia płytek ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.